

CILLIT BIOSIL 6000

Producto de limpieza y sanitización para equipos de aire acondicionado, basado en peróxido de hidrógeno e iones oligodinámicos.



- El **CILLIT®-BIOSIL 6000** es un producto de limpieza con acción sanificante que se utiliza para los equipos de aire acondicionado domésticos e instalaciones similares.
- Es aconsejable efectuar una limpieza y sanitización de los equipos de aire acondicionado domésticos antes de su puesta en marcha cuando llega el verano.
- El producto no requiere ser posteriormente eliminado, por consiguiente, no es preciso enjuagar con agua la zona tratada.

APLICACIÓN

El **CILLIT®-BIOSIL 6000** es un producto de limpieza con acción sanificante que se utiliza para los equipos de aire acondicionado domésticos e instalaciones similares (baterías de refrigeración, splits, fan-coils, etc).

Es especialmente útil para evitar que en estos equipos, como consecuencia del uso habitual, se desarrollen formaciones microbiológicas

El **CILLIT®-BIOSIL 6000** es un producto que se suministra listo para su aplicación. Se usa directamente, sin necesidad de diluirlo, utilizando el vaporizador incorporado en el suministro.

Para realizar la limpieza y sanificación, el producto se debe nebulizar sobre el filtro del aire acondicionado y sobre la bandeja de condensación manteniendo siempre el pulverizador en posición vertical.

El producto no requiere ser posteriormente eliminado, por consiguiente, no es preciso enjuagar con agua la zona tratada. El **CILLIT®-BIOSIL 6000** es biodegradable.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: líquido
- Olor: Ligeramente picante
- Aspecto: Incoloro
- pH: Aprox. 3,5 a 20 °C.
- Densidad: Aprox. 1,01 g/cm³

UTILIZACIÓN

Llenar el envase pulverizador con la cantidad necesaria de **CILLIT®-BIOSIL 6000** directamente del bidón utilizando el tapón de trasvase suministrado.

Nebulizar el producto sobre las partes a limpiar y sanificar utilizando el vaporizador.

Es aconsejable efectuar una limpieza y sanificación de los equipos de aire acondicionado domésticos antes de su puesta en marcha cuando llega el verano.

Durante todo el período de funcionamiento habitual pueden efectuarse limpiezas posteriores en función de su duración así como de las características ambientales (calidad del aire, condiciones climáticas, polvo o polen en el aire, etc).

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco alejado de las fuentes de calor, de la radiación solar directa, de heladas y, en general, de los agentes atmosféricos.

Para cualquier trasvase utilizar únicamente los contenedores originales y mantenerlos en posición vertical para evitar derrames.

Una vez utilizado, cerrar el bidón con su tapón original y poner la boquilla del vaporizador en posición "off".

No poner en contacto el **CILLIT®-BIOSIL 6000** con derivados de cloro, productos reductores ni sales de metales pesados.

Mantenerlo fuera del alcance de los niños y de animales.

Mantenerlo alejado de alimentos, disolventes, barnices, detergentes y otros productos químicos. Una vez utilizado, mantener siempre el envase cerrado.

El producto se mantiene estable como mínimo durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación siempre que el envase se conserve cerrado.

Tanto el cierre del bidón principal como el del vaporizador incorporado disponen de una membrana permeable a los gases para evitar que el contenedor pueda hincharse.

SUMINISTRO

Producto:

- Bidón de 5 kg de **CILLIT®-BIOSIL 6000** con vaporizador incluido.
- Vaporizadores independientes de 0,4 l. Contenido caja: 12.

HOJA DE SEGURIDAD

El producto dispone de su correspondiente hoja de seguridad, solicítela a nuestro Departamento Técnico.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El **CILLIT®-BIOSIL 6000** no entra en las previsiones del ADR y, por consiguiente, no precisa ninguna hoja de Transporte.

DESCRIPCIÓN PARA OFERTAS

Producto de limpieza y sanificación, preparado para su aplicación directa, basado en peróxido de hidrógeno e iones oligodinámicos.

Se utiliza para la limpieza y sanificación periódica de los equipos de aire acondicionado, baterías de refrigeración, splits, fan-coils, etc. Se suministra con un envase vaporizador para su fácil aplicación.

ADVERTENCIAS

El producto está clasificado como no peligroso. En caso de contacto con la piel o con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua y consulte la hoja de Seguridad. No nebulizar directamente sobre la cara. Durante su uso utilizar guantes e indumentaria adecuada.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Para el almacenamiento del producto ver el apartado de conservación.

La utilización del **CILLIT®-BIOSIL 6000** para otras aplicaciones distintas de las descritas deberá ser siempre confirmada por escrito.

La eficacia del producto y los resultados obtenidos dependen del estado de conservación de la instalación. Antes de aplicar el producto consulte a nuestros Distribuidores o al Servicio de Asistencia Técnica para confirmar que la solución escogida sea la más adecuada.

CILIT no se responsabiliza del uso inadecuado del producto.



Cajas 12 atomizadores
CILLIT®- BIOSIL 6000



Fig. 1. El suministro del **CILLIT®-BIOSIL 6000** comprende el bidón principal, el envase vaporizador para su aplicación y el tapón de trasvase.



Atomizadores **CILLIT®- BIOSIL 6000**



Fig. 2. Para utilizar el **CILLIT®-BIOSIL 6000** verter del bidón principal la cantidad necesaria de producto utilizando el tapón de trasvase suministrado.

La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente documento; otro tipo de aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. CILLIT se reserva el derecho a cualquier modificación de sus propios productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad de la Sociedad.

CILLIT S.A

Silici 71-73 - 08940 Cornellá de Llobregat - ESPAÑA
Tel: 93-474.04.94 - Fax: 93-474.47.30
E-mail: cilit@cilic.com - Web: www.cilit.com